


IsiPal

Outil de configuration rapide pour palettiseur

Votre palettiseur est équipé d'un robot collaboratif Universal Robots* ?


A l'aide de l'outil de configuration IsiPal, vous pouvez désormais créer et mettre en place de nouveaux plans de palettisation de façon simple et rapide.



Page d'accueil du logiciel IsiPal avec liste des plans de palettisation définis et visualisations de ceux-ci



Paramétrage du plan de palettisation : taille de la palette, nombre de couches, position de prise du carton et autres caractéristiques



Définition et ajustement du plan de palettisation par couche : nombre de cartons par couche, dispositions des cartons, choix de l'ordre de dépose des cartons et autres caractéristiques

* IsiPal est destiné à une utilisation sur les robots Universal Robots e-Series (UR3e, UR5e, UR10e et UR16e) dont la version est supérieure ou équivalente à la version logicielle Polyscope 5.5.1.